

Заповнюйте картридж
максимум на 80%
Заливати
«повний бак» не потрібно 😊

Рівень рідини в картриджі не повинен
опускатися нижче червоної позначки



Бажано зберігати под-систему
у вертикальному стані



Под-система має три режими роботи.
Щоб змінити потужність,
натисніть на кнопку 3 рази.
Коли ви змінюєте режим,
індикатор загориться двічі
червоним ●● / синім ●● або зеленим ●●

Під час зарядки бажано виймати
картридж із под-системи.

Дякуємо, що дочитали до кінця.
Бажаємо Вам гарного настрою!